



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it - pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'  Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Comuni di Comacchio e Ostellato

**Recupero, adeguamento e miglioramento
funzionale del sistema irriguo di Valle Pega**

ELABORATI GRAFICI - COMIZIO IRRIGUO N.10

Elaborato:

**IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.10
OPERE ELETTRICHE, AUTOMAZIONE E STRUMENTALI
ELENCO SEGNALI I/O PLC**

Codifica:

18.3.6

**Progetto generale e
integrazione delle prestazioni
specialistiche:**

Dott. Ing. Marco Volpin



Collaboratori:

Dott. Ing. Laura Montanari

Per. Ind. Lorenzo Fantini

Progetto rete di distribuzione:



Dott. Ing. Emiliano Corsi

**Progetto opere
elettromeccaniche:**

ELTEC S.r.l.

Società di ingegneria

Per. Ind. Deris Ortali

Progetto impianti elettrici:

A A ENGINEERING
DI ANGELINI ANDREA

Per. Ind. Andrea Angelini

Data:

28.06.2021

**Il Responsabile
del Procedimento**

Geom. Marco Ardizzoni

Indagini geologiche:



Dott. Geol. Antonio Mucchi

Coordinamento sicurezza:



Dott. Ing. Livia Burini

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Aprile 2021
B	Revisione per verifica progetto	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Agosto 2021
C					

ITEM	DESCRIZIONE UTENZA	DESCRIZIONE SEGNALE	TIPO SEGNALE	AUTOMAZIONE				SUPERVISIONE				NOTE
	PLC CABINA PEGA N. 10			Indirizzo	scheda	Bit	Morsetto	Segnalaz.	Allarme	Misura	comando /regolaz	
	Schede n. 1 - QCC-10 (32 DI)											
MT-10	Quadro Media Tensione - Interruttore DG aperto	segnalazione	DI	E00.0	1	0		x				
MT-10	Quadro Media Tensione - Interruttore DG scattato	allarme	DI	E00.0	1	0		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E00.1	1	1						
TR-10.01	Trasformatore servizi cabina 10 - allarme temperatura	allarme	DI	E00.2	1	2		x	x			
TR-10.01	Trasformatore servizi cabina 10 - sgancio temperatura	allarme	DI	E00.3	1	3		x	x			
TR-10.01	Trasformatore servizi cabina 10 - allarme scatto differenziale centro stella	allarme	DI	E00.4	1	4		x	x			
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - Interruttore generale aperto	segnalazione	DI	E00.5	1	5		x				
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - Interruttore GE inserito	segnalazione	DI	E00.6	1	6		x				
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - presenza rete	allarme	DI	E00.7	1	7		x	x			
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - presenza ausiliari	allarme	DI	E01.0	1	8		x	x			
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - Interruttore partenza QE_SOL_10 aperto	segnalazione	DI	E01.1	1	9		x				
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - Interruttore partenza SOCC carica batterie aperto	segnalazione	DI	E01.2	1	10		x				
QGBT_10	Quadro generale di bassa tensione - intervento scaricatore	allarme	DI	E01.3	1	11		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E01.4	1	12						
QSA_10	Quadro servizi ausiliari - allarme generale cumulativo priorit� 1	allarme	DI	E01.5	1	13		x	x			
QSA_10	Quadro servizi ausiliari - allarme generale cumulativo priorit� 2	allarme	DI	E01.6	1	14		x	x			
QSA_10	Quadro servizi ausiliari - estractore in marcia	segnalazione	DI	E01.7	1	15		x				
QSA_10	Quadro servizi ausiliari - estractore in automatico	segnalazione	DI	E02.0	1	16		x				
QSA_10	Quadro servizi ausiliari - estractore in disfunzione	allarme	DI	E02.1	1	17		x	x			
ZS-CAB	Finecorsa porta cabina aperta	allarme	DI	E02.2	1	18		x	x			
ZS-LP	Finecorsa porta locale pompe aperta	allarme	DI	E02.3	1	19		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E02.4	1	20						
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 1 - marcia	marcia	DI	E02.5	1	21		x				
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 1 - automatico	automatico	DI	E02.6	1	22		x				
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 1 - disfunzione	allarme	DI	E02.7	1	23		x	x			
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 1 - guasto inverter	allarme	DI	E03.0	1	24		x	x			
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 2 - marcia	marcia	DI	E03.1	1	25		x				
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 2 - automatico	automatico	DI	E03.2	1	26		x				
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 2 - disfunzione	allarme	DI	E03.3	1	27		x	x			
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 2 - guasto inverter	allarme	DI	E03.4	1	28		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E03.5	1	29						
	Segnale DI di scorta		DI	E03.6	1	30						
	Segnale DI di scorta		DI	E03.7	1	31						
	Schede n. 2 - QCC-10 (32 DI)											
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 3 - marcia	marcia	DI	E04.0	2	0		x				
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 3 - automatico	automatico	DI	E04.1	2	1		x				
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 3 - disfunzione	allarme	DI	E04.2	2	2		x	x			
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 3 - guasto inverter	allarme	DI	E04.3	2	3		x	x			
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 4 - marcia	marcia	DI	E04.4	2	4		x				
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 4 - automatico	automatico	DI	E04.5	2	5		x				
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 4 - disfunzione	allarme	DI	E04.6	2	6		x	x			
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta 4 - guasto inverter	allarme	DI	E04.7	2	7		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E05.0	2	8						
QE-MP-10.05	Pompa Jolly pressurizzazione condotta - marcia	marcia	DI	E05.1	2	9		x				Quadro Package
QE-MP-10.05	Pompa Jolly pressurizzazione condotta - automatico	automatico	DI	E05.2	2	10		x				Quadro Package
QE-MP-10.05	Pompa Jolly pressurizzazione condotta - disfunzione	allarme	DI	E05.3	2	11		x	x			Quadro Package
MP-10.6	Pompa del vuoto - marcia	marcia	DI	E05.4	2	12		x				QE-SOL_10
MP-10.6	Pompa del vuoto - automatico	automatico	DI	E05.5	2	13		x				QE-SOL_10
MP-10.6	Pompa del vuoto - disfunzione	allarme	DI	E05.6	2	14		x	x			QE-SOL_10
	Segnale DI di scorta		DI	E05.7	2	15						
QE-SOL_10	Quadro pompe sollevamento e pressurizzazione - presenza ausiliari	presenza rete	DI	E06.0	2	16		x				QE-SOL_10
QE-SOL_10	Quadro pompe sollevamento e pressurizzazione - guasto interrut. quadro automazione	allarme	DI	E06.1	2	17		x	x			QE-SOL_10
QE-SOL_10	Quadro pompe sollevamento e pressurizzazione - scaldiglie inserite	segnalazione	DI	E06.2	2	18		x				QE-SOL_10
QCC_10	Quadro automazione sollevamento - guasto generale sezione automazione	allarme	DI	E06.3	2	19		x	x			
QCC_10	Quadro automazione sollevamento - guasto alimentatore	allarme	DI	E06.4	2	20		x	x			
QCC_10	Quadro automazione sollevamento - intervento scaricatore	allarme	DI	E06.5	2	21		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E06.6	2	22						
FSL-10.01	Guasto misuratore portata mandata FT-10.01	allarme	DI	E06.7	2	23		x	x			
FQ-10.01	Totalizzatore misura di portata mandata FT-10.01	totalizzazione	DI	E07.0	2	24				x		
FSL-10.02	Guasto misuratore portata pompa pilota FT-10.02	allarme	DI	E07.1	2	25		x	x			
FQ-10.02	Totalizzatore misura di portata pompa pilota FT-10.02	totalizzazione	DI	E07.2	2	26				x		
	Segnale DI di scorta		DI	E07.3	2	27						
	Segnale DI di scorta		DI	E07.4	2	28						
	Segnale DI di scorta		DI	E07.5	2	29						
	Segnale DI di scorta		DI	E07.6	2	30						
	Segnale DI di scorta		DI	E07.7	2	31						

ITEM	DESCRIZIONE UTENZA	DESCRIZIONE SEGNALE	TIPO SEGNALE	AUTOMAZIONE				SUPERVISIONE				NOTE
	PLC CABINA PEGA N. 10			Indirizzo	scheda	Bit	Morsetto	Segnalaz.	Allarme	Misura	comando /regolaz	
	Schede n. 3 - QCC-10 (32 DI)											
LSSL-10.22	Livellostato extra minimo vasca di aspirazione	allarme	DI	E08.0	3	0		x	x			
LSL-10.21	Livellostato minimo vasca di aspirazione	controllo	DI	E08.1	3	1		x				
LSH-10.19	Livellostato massimo vasca di aspirazione	controllo	DI	E08.2	3	2		x				
LSHH-10.18	Livellostato extra massimo vasca di aspirazione	allarme	DI	E08.3	3	3		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E08.4	3	4						
LSL-10.01	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.01	allarme	DI	E08.5	3	5		x	x			
LSSL-10.02	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.01	allarme	DI	E08.6	3	6		x	x			
LSL-10.03	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.02	allarme	DI	E08.7	3	7		x	x			
LSSL-10.04	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.02	allarme	DI	E09.0	3	8		x	x			
LSL-10.05	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.03	allarme	DI	E09.1	3	9		x	x			
LSSL-10.06	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.03	allarme	DI	E09.2	3	10		x	x			
LSL-10.07	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.04	allarme	DI	E09.3	3	11		x	x			
LSSL-10.08	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio vuoto pompa sollevamento MP-10.04	allarme	DI	E09.4	3	12		x	x			
LSL-10.09	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio vuoto pompa pilota MP-10.05	allarme	DI	E09.5	3	13		x	x			
LSSL-10.10	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio vuoto pompa pilota MP-10.05	allarme	DI	E09.6	3	14		x	x			
LSL-10.11	Livellostato capacitivo basso livello serbatoio SR pompa vuoto MP-10.06	allarme	DI	E09.7	3	15		x	x			
LSSL-10.12	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio SR pompa vuoto MP-10.06	allarme	DI	E10.0	3	16		x	x			
LSSL-10.13	Livellostato capacitivo bassissimo livello serbatoio SV pompa vuoto MP-10.06	allarme	DI	E10.1	3	17		x	x			
LSL-10.14	Sonda vibrazione marcia a secco pompa sollevamento MP-10.01	allarme	DI	E10.2	3	18		x	x			
LSL-10.15	Sonda vibrazione marcia a secco pompa sollevamento MP-10.02	allarme	DI	E10.3	3	19		x	x			
LSL-10.16	Sonda vibrazione marcia a secco pompa sollevamento MP-10.03	allarme	DI	E10.4	3	20		x	x			
LSL-10.17	Sonda vibrazione marcia a secco pompa sollevamento MP-10.04	allarme	DI	E10.5	3	21		x	x			
	Segnale DI di scorta		DI	E10.6	3	22						
ZSL-10.01	Posizione aperta valvola MV-10.01 pompa sollevamento MP-10-01	posizione	DI	E10.7	3	23		x				
ZSL-10.02	Posizione aperta valvola MV-10.02 pompa sollevamento MP-10-02	posizione	DI	E11.0	3	24		x				
ZSL-10.03	Posizione aperta valvola MV-10.03 pompa sollevamento MP-10-03	posizione	DI	E11.1	3	25		x				
ZSL-10.04	Posizione aperta valvola MV-10.04 pompa sollevamento MP-10-04	posizione	DI	E11.2	3	26		x				
ZSL-10.05	Posizione aperta valvola MV-10.05 pompa sollevamento MP-10-10	posizione	DI	E11.3	3	27		x				
ZSL-10.06	Posizione aperta valvola MV-10.06 pompa sollevamento MP-10-06	posizione	DI	E11.4	3	28		x				
	Segnale DI di scorta		DI	E11.5	3	29						
	Segnale DI di scorta		DI	E11.6	3	30						
	Segnale DI di scorta		DI	E11.7	3	31						
	Schede n. 4 - QCC-10 (32 DO)											
MT_10	Quadro Media Tensione - apertura interruttore DG	Comando	DO	A00.0	4	0					x	
	Comando DO di scorta		DO	A00.1	4	1					x	
QGBT_10	Quadro generale di Bassa Tensione - chiusura interruttore TR-10.01	Comando	DO	A00.2	4	2					x	
QGBT_10	Quadro generale di Bassa Tensione - apertura interruttore TR-10.01	Comando	DO	A00.3	4	3					x	
	Comando DO di scorta		DO	A00.4	4	4						
MP-10.01	Comando di marcia pompa sollevamento e pressurizzazione condotta - MP-10.01	Comando	DO	A00.5	4	5					x	Collegamento Ethernet TCP/IP
MP-10.02	Comando di marcia pompa sollevamento e pressurizzazione condotta - MP-10.02	Comando	DO	A00.6	4	6					x	Collegamento Ethernet TCP/IP
MP-10.03	Comando di marcia pompa sollevamento e pressurizzazione condotta - MP-10.03	Comando	DO	A00.7	4	7					x	Collegamento Ethernet TCP/IP
MP-10.04	Comando di marcia pompa sollevamento e pressurizzazione condotta - MP-10.04	Comando	DO	A01.0	4	8					x	Collegamento Ethernet TCP/IP
	Comando DO di scorta		DO	A01.1	4	9						
QE-MP-10.05	Comando di marcia pompa Jolly - MP-10.05	Comando	DO	A01.2	4	10					x	
MP-10.06	Comando di marcia pompa del vuoto - MP-10.06	Comando	DO	A01.3	4	11					x	
	Comando DO di scorta		DO	A01.4	4	9					x	
ME-10.01	Comando di marcia estrattotore aria cabina - ME-10.01	Comando	DO	A01.5	4	10					x	
	Comando DO di scorta		DO	A01.6	4	11						
MV-10.01	Comando valvola motorizzata vuoto pompa sollevamento MP-10.01	Comando	DO	A01.7	4	15					x	
MV-10.02	Comando valvola motorizzata vuoto pompa sollevamento MP-10.02	Comando	DO	A02.0	4	0					x	
MV-10.03	Comando valvola motorizzata vuoto pompa sollevamento MP-10.03	Comando	DO	A02.1	4	1					x	
MV-10.04	Comando valvola motorizzata vuoto pompa sollevamento MP-10.04	Comando	DO	A02.2	4	2					x	
MV-10.05	Comando valvola motorizzata vuoto pompa Jolly MP-10.05	Comando	DO	A02.3	4	3					x	
	Comando DO di scorta		DO	A02.4	4	4						
	Comando DO di scorta		DO	A02.5	4	5						
	Comando DO di scorta		DO	A02.6	4	6						
	Comando DO di scorta		DO	A02.7	4	7						
	Comando DO di scorta		DO	A03.0	4	8						
	Comando DO di scorta		DO	A03.1	4	9						
	Comando DO di scorta		DO	A03.2	4	10						
	Comando DO di scorta		DO	A03.3	4	11						
	Comando DO di scorta		DO	A03.4	4	9						
	Comando DO di scorta		DO	A03.5	4	10						
	Comando DO di scorta		DO	A03.6	4	11						
	Comando DO di scorta		DO	A03.7	4	15						

ITEM	DESCRIZIONE UTENZA	DESCRIZIONE SEGNALE	TIPO SEGNALE	AUTOMAZIONE				SUPERVISIONE				NOTE
	PLC CABINA PEGA N. 10			Indirizzo	scheda	Bit	Morsetto	Segnalaz.	Allarme	Misura	comando /regolaz	
	Schede n. 5 - QCC-10 (8 AI)											
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.01 - Frequenza	Misura analogica	AI	PW 00.0	5	0				x		4-20 mA
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.01 - Assorbimento	Misura analogica	AI	PW 00.1	5	1				x		4-20 mA
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.02 - Frequenza	Misura analogica	AI	PW 00.2	5	2				x		4-20 mA
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.02 - Assorbimento	Misura analogica	AI	PW 00.3	5	3				x		4-20 mA
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.03 - Frequenza	Misura analogica	AI	PW 00.4	5	4				x		4-20 mA
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.03 - Assorbimento	Misura analogica	AI	PW 00.5	5	5				x		4-20 mA
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.04 - Frequenza	Misura analogica	AI	PW 00.6	5	6				x		4-20 mA
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-10.04 - Assorbimento	Misura analogica	AI	PW 00.7	5	7				x		4-20 mA
	Schede n. 6 - QCC-10 (8 AI)											
LT-10.20	Misura di livello radar vasca di aspirazione	Misura analogica	AI	PW 01.0	6	0				x		4-20 mA
FT-10.01	Misura di portata EM condotta mandata	Misura analogica	AI	PW 01.1	6	1				x		4-20 mA
FT-10.02	Misura di portata EM mandata pompa Jolly	Misura analogica	AI	PW 01.2	6	2				x		4-20 mA
PT-10.01	Misura di pressione condotta mandata	Misura analogica	AI	PW 01.3	6	3				x		4-20 mA
PT-10.02	Misura di pressione condotta vuoto	Misura analogica	AI	PW 01.4	6	4				x		4-20 mA
VT-10.01	Misura di vuoto su pompa vuoto	Misura analogica	AI	PW 01.5	6	5				x		4-20 mA
	Scorta misura analogica	Misura analogica	AI	PW 01.6	6	6						4-20 mA
	Scorta misura analogica	Misura analogica	AI	PW 01.7	6	7						4-20 mA
	Schede n. 7 - QCC-10 (8 AI)											
TT-10.01	Misura di temperatura serbatoio SR vuoto	Misura analogica	AI	PW 02.0	7	0				x		4-20 mA
TT-10.02	Misura di temperatura ambiente locale cabina MT/bt	Misura analogica	AI	PW 02.1	7	1				x		4-20 mA
TT-10.03	Misura di temperatura ambiente locale pompe	Misura analogica	AI	PW 02.2	7	2				x		4-20 mA
TT-10.04	Misura di temperatura ambiente esterno cabina	Misura analogica	AI	PW 02.3	7	3				x		4-20 mA
DPT 10.01	Trasduttore di pressione relativa pompa 01	Misura analogica	AI	PW 02.4	7	4				x		4-20 mA
DPT 10.02	Trasduttore di pressione relativa pompa 02	Misura analogica	AI	PW 02.5	7	5				x		4-20 mA
DPT 10.03	Trasduttore di pressione relativa pompa 03	Misura analogica	AI	PW 02.6	7	6				x		4-20 mA
DPT 10.04	Trasduttore di pressione relativa pompa 04	Misura analogica	AI	PW 02.7	7	7				x		4-20 mA
	Schede n. 8 - QCC-10 (4 AO)											
MP-10.01	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-01 - Regolazione inverter	Regolazione inverter	AO	AW 00.0	8	0					x	4-20 mA
MP-10.02	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-02 - Regolazione inverter	Regolazione inverter	AO	AW 00.1	8	1					x	4-20 mA
MP-10.03	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-03 - Regolazione inverter	Regolazione inverter	AO	AW 00.2	8	2					x	4-20 mA
MP-10.04	Pompa sollevamento e pressurizzazione condotta MP-04 - Regolazione inverter	Regolazione inverter	AO	AW 00.3	8	3					x	4-20 mA